

## KODO KEITIMAS, ELEKTRONINIO RAKTO PROGRAMAVIMAS (CD2502/CDT2502)

Telefonspynės vartotojas gali keisti kodą, programuoti elektroninius raktus, keisti ragelio parametrus pats be meistro pagalbos. Tam reikalingi 2 žmonės – vienas prie ragelio bute, kitas prie klaviatūros.

### IĖJIMAS Į MENIU:

1. Surinkti klaviatūroje buto numerį, palaukti sujungimo su butu, bute pakelti ragelį.
2. Pirštu paliesti **[?]** rakto simbolį ir neatitraukiant piršto nuo rakto simbolio, paprašyti asmens prie ragelio 5 kartus paspausti durų atidarymo mygtuką. Pasigirs trys trumpi signalai ragelyje ir klaviatūroje, taip pat atsiras užrašas **OPC**
3. Padėkite ragelį.
4. Įveskite buto numerį, paspauskite **[?]** rakto simbolį ir įveskite buto kodą. Displėjuje pasirodys vartotojo meniu (trys simboliai), kur galima keisti ragelio parametrus:

**Pirmas simbolis** reiškia, kad galima pakeisti ragelio skambėjimo toną (0...7). Norėdami pakeisti skambėjimo toną, spauskite skaičių **[1]**

**Antras simbolis** reiškia, kad galima nustatyti ragelio garsumą (G – garsus, N – garsėjantis, C - tylus, U – švelnus). Norėdami nustatyti ragelio garsumą, spauskite skaičių **[2]**

**Trečias simbolis** reiškia, kad galima nustatyti skambučių kiekį ragelyje (nustatyti kiek kartų suskambės ragelis). Norėdami nustatyti skambučių kiekį, paspauskite skaičių **[3]**

### KODO KEITIMAS

Norint pakeisti kodą, reikia įeiti į vartotojo meniu (1-4 punktai) ir paspausti **[0]**. Po kurio laiko displėjuje atsiras užrašai **[NEU]**, **[CODE]** ir keturi horizontalūs brūkšniai - - - -. Tada reikia įvesti naują kodą. Naują kodą būtina įvesti du kartus.

### ELEKTRONINIO RAKTO PROGRAMAVIMAS

Reikia įeiti į vartotojo meniu (1-4 punktai), paspausti **8**, displėjuje pasirodys užrašas **[ADD]**. Tada pridėti naują el.raktą prie skaitytuvo (klaviatūroje apvalus metalinis), atsiras užrašas **[NEU]** – jūsų raktas užprogramuotas. Jeigu prie skaitytuvo pridėtumėte el.raktą, kuris jau buvo užprogramuotas anksčiau, displėjuje pasirodys užrašas **[OLD]**.

### IŠĖJIMAS IŠ PROGRAMOS:

Norėdami išeiti iš vartotojo meniu, bet ne iš visos programos, spauskite **[?]** rakto simbolį. Tada galėsite patikrinti kokius nustatymus nusistatėte ir reikalui esant galėsite juos pakeisti. Tam, kad išeiti iš visos programos, spauskite simbolį **[C]**.

Nieko nedarant programoje, po 4 minučių ji automatiškai išsijungia.